

Einbauanleitung Drehkonsole VW T 2 Art.Nr.3342000

- Sitz aus Originalschienen ausfahren.
- Hintere beide Löcher auf den Originalschienen auf 8 mm aufbohren.
- Drehplatte, Hebel vorn auf die Originalschienen auflegen.
- Oberteil der Drehplatte 45° verdrehen.
- In die Originalschienen vorne beiliegende M 6 Vierkantmuttern, hinten Gewindestab mit M 8 Einpressmuttern einlegen.
- Drehplattenunterteil vorn mit M 6 und hinten mit M 8 Senkschrauben DIN 7991 und Inbusschlüssel anziehen.
- Sitz wieder auf die Originalschienen der Oberplatte einschieben.
- Sitz hat seitlich kleinen Entriegelungshebel zum vollständigen Ausfahren.