

Riegelschloss für Fahrzeugtüren Fiat Ducato 244, Baujahr 2002 - 2006 Standard

Drehknopf mit Arretierung

Bedienungsanleitung:

- Drehknopf 1 drücken und anschließend drehen
- Türe verriegeln oder entriegeln durch drehen des Knopfes 1
- Anschließend springt der Drehknopf selbständig heraus und ist somit wieder arretiert

Montageanleitung:

- mit Torx Werkzeug (TX30) Schrauben 3 herausdrehen und Schrauben 4 lösen
 - Riegelschloss zwischen Türgriff und Türe schieben (5)
 - Anschließend alle Schrauben wieder festdrehen (6)
 - Aufkleber am Fenster anbringen

Wichtige Einbauhinweise (HEOSafe Fiat Ducato 230 / 244)

Nach der Montage schließen Sie die Türe langsam und achten Sie darauf, dass die Kopfseite des HEOSafe-s an der Gummidichtung vorbeigeht.

Wenn der Abstand sehr gering ist oder die Gummidichtung nach innen steht, kann diese zwischen Türsicherung HEOSafe und Türrahmen (B-Säule) eingeklemmt werden.

Dies führt zu Beschädigung der Gummidichtung!!!

Falls nicht, prüfen Sie ob die Dichtung richtig sitzt.

Wenn die Dichtung richtig eingebaut ist, dann ziehen Sie die Dichtung vom Rahmen ab, und mit Hilfe einer Zange, biegen sie die Blechkante vorsichtig nach außen (im Bereich HEOSafe). Dadurch erreicht man, dass die Dichtung nach hinten versetzt wird. Falls Sie den Riegel nicht schließen können oder der Abstand zwischen Riegel und B-Säule zu groß ist, Türe einstellen.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir haften nicht für Schäden am Fahrzeug!!!



