



# Einbauhinweis

## Bremslichtschalter

### WICHTIG

- vor Gebrauch sorgfältig lesen
- Aufbewahren für späteres Nachschlagen

1. Den Schalter aus der Halterung entriegeln.  
Um den Bremslichtschalter herauszunehmen, muss dieser um ca. 45° nach links gedreht werden.
2. Den neuen Bremslichtschalter einbauen.

### VORSICHT

- Diese Art von Schalter hat einen inneren Mechanismus, der durch nicht korrekten Einbau oder Anpassung beschädigt werden kann.
- Den Pin nicht vor dem Einbau betätigen. Der Schalter kann nur elektrisch getestet werden, sobald er eingebaut ist.
- Vor dem Einbau am Pin ziehen, bis er völlig ausgezogen ist (ca. 27 mm). Bei der Auslieferung ist der Schalter in der Position "Schalter nicht aktiviert".

3. Das Bremspedal muss sich in der Ruheposition befinden.

- Das Bremspedal muss während des Einbaus in dieser Position gehalten werden.
- Den Schalter in die Öffnung des Pedalkörpers stecken (es gibt nur eine mögliche Position) und den Pin gegen das Pedal drücken um die Position einzustellen.
- Um den Schalter zu befestigen, muss dieser ca. 45° nach rechts gedreht werden. Damit ist die endgültige Montageposition erreicht.
- Die Schalterposition nach dem Einbau ist "Schalter aktiviert". Jetzt kann die Funktion geprüft werden.